

DE: Beiblatt Schaltgerät

📌 Technischer Hinweis!

Aufgrund der Umstellung von KTP500 auf GTF600 bitte bei Inbetriebnahme des Schaltgerätes Folgendes beachten:

Bei Pumpe GTF600 bitte folgende Variante am Schaltgerät einstellen:

- ▶ Bei Technischacht LW1000 unter Menüpunkt 3.4.

|Pumpstation S XL KTP 500| auswählen.

- ▶ Bei Technischacht LW600 unter Menüpunkt 3.4.

|Pumpstation S KTP 500| auswählen.

GB: Supplementary sheet Control unit

📌 Technical note!

Due to the switch from KTP500 to GTF600, please consider the following information during the initialisation of the control unit:

For pump GTF600, please select the following option in the control unit:

- ▶ For engineering chamber LW1000, in menu item 3.4, select

|Pumping station S XL KTP 500|.

- ▶ For engineering chamber LW600, in menu item 3.4, select

|Pumping station S KTP 500|.

FR: Complément d'information du gestionnaire

📌 Instructions techniques!

Lors du changement de KTP500 en GTF600, veuillez respecter les points suivants lors de la mise en service du gestionnaire.

Pour Pompe GTF600, veuillez sélectionner le type d'installation sur le gestionnaire :

- ▶ Pour regard technique LW1000 dans le Menu 3.4 sélectionner :

|Station de pompage S XL KTP 500|.

- ▶ Pour regard technique LW600 dans le Menu 3.4 sélectionner :

|Station de pompage S KTP 500|.